



## ΣΥΣΚΕΥΗ AIR FREE LCD DISPENSER

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- |                           |      |       |  |
|---------------------------|------|-------|--|
| 1. <b>MO (ΔΕΥΤΕΡΑ):</b>   | ✓ On | × Off | 8. <b>SET:</b> Ρύθμιση τοπικής ώρας                              |
| 2. <b>TU (ΤΡΙΤΗ):</b>     | ✓ On | × Off | 9. <b>WORK:</b> Επιλογή ημερών λειτουργίας (Δευτέρα έως Κυριακή) |
| 3. <b>WE (ΤΕΤΑΡΤΗ):</b>   | ✓ On | × Off | 10. <b>INT:</b> Ρύθμιση συχνότητας ψεκασμού από 01 έως 60 λεπτά  |
| 4. <b>TH (ΠΕΜΠΤΗ):</b>    | ✓ On | × Off | 11. <b>TIME:</b> Επιλογή τρόπου λειτουργίας                      |
| 5. <b>FR (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ):</b> | ✓ On | × Off | α) T ON / OFF: από 00:00 ~ 23:00                                 |
| 6. <b>SA (ΣΑΒΒΑΤΟ):</b>   | ✓ On | × Off | β) T1 ON / OFF: από 00:00 ~ 23:00                                |
| 7. <b>SU (ΚΥΡΙΑΚΗ):</b>   | ✓ On | × Off | γ) T2 ON / OFF: από 00:00 ~ 23:00                                |
|                           |      |       | 12. <b>LOW:</b> Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας                        |
|                           |      |       | 13. <b>COUNT:</b> Αυτόματη καταγραφή ψεκασμών από 0000--9999     |

### ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **POWER:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής
- **MODE:** Εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων του προγράμματος ψεκασμού
- **ADJUST:** Προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος ψεκασμού
- **ENTER:** Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων του προγράμματος ψεκασμού
- **TEST:** Δοκιμαστικός ψεκασμός ή επίδειξη
- **RESET COUNT:** Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα για εκκαθάριση του ιστορικού μέτρησης ψεκασμών

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Εάν οποιαδήποτε ρύθμιση δεν ολοκληρωθεί σε 15 δευτερόλεπτα, η οθόνη LCD αυτόματα επιστρέφει στην εργοστασιακή ρύθμιση: Λειτουργία από Δευτέρα έως Κυριακή / 24ωρο / συχνότητα ψεκασμού 15 λεπτά.

#### A. SET MODE: Ρύθμιση Τοπικής Ώρας

1. Πατήστε MODE και το SET θα αναβοσβήσει, πατήστε ADJ για επιλογή της ώρας και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
2. Πατήστε ADJ για επιλογή των λεπτών και στη συνέχεια πατήστε ENTER για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
3. Πατήστε ADJ για επιλογή της ημέρας της εβδομάδας και στη συνέχεια ENTER για να μεταβείτε στη λειτουργία WORK.

#### B. WORK MODE: Ρύθμιση Ημερών Λειτουργίας

1. Πατήστε ADJ για να επιλέξετε ✓ Ενεργοποίηση ή × Απενεργοποίηση στη Δευτέρα (Monday) και στη συνέχεια πατήστε ENTER για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα. Μόλις ρυθμιστεί και η Κυριακή (Sunday), πατήστε ENTER για να μεταβείτε στην επόμενη λειτουργία INT.

#### Γ. INT. MODE: Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε ADJ, επιλέξτε το επιθυμητό διάστημα ψεκασμού (από 1-60 λεπτά) και στη συνέχεια πατήστε ENTER για να μεταβείτε στη λειτουργία TIME.

#### Δ. TIME MODE: Ρύθμιση Λειτουργίας Χρόνου

1. Πατήστε ADJ, επιλέξτε T και στη συνέχεια πατήστε ENTER για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την εβδομαδιαία λειτουργία (η συσκευή λειτουργεί όλη την ημέρα).
2. Πατήστε ADJ για να επιλέξετε T1 ή T2 και στη συνέχεια πατήστε ENTER για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την καθημερινή λειτουργία, π.χ. T1: Ενεργοποίηση 8:00, Απενεργοποίηση 17:00, T2: Ενεργοποίηση 18:00, Απενεργοποίηση: 23:00.



**ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.**

Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι

Τηλ. 210 85 42 220

www.protecta-health.gr

**ΕΓΓΥΗΣΗ:** Η συσκευή έχει υποβληθεί σε πολλές δοκιμές και έχει εγγύηση για 24 ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία αγοράς. Η εταιρεία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει τη συσκευή / εξαρτήματα χωρίς επιβάρυνση σε περίπτωση που κατά την κρίση της βρεθούν ελαττωματικά εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση αποκλείει ζημιές που οφείλονται σε παραμέληση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.